TERE TULEMAST
CHIPOLO KOGUKONDA

ALUSTAMINE

1 Rakenduse leiate aadressilt
www.chipolo.net/welcome

2 Järgige seadistamisel allpool toodud juhiseid.

Lisainfot saate 24/7 klienditoelt aadressil
www.chipolo.net/support

Chipolo on lihtne seade, mis ühendab teie asjad telefonis asuva Chipolo rakendusega ja aitab vajadusel neid leida.

Veenduge, et teil on alla laetud Chipolo rakenduse viimane versioon.

ÜHILDUVUS

iOS seadmed (versioon 9.0 ja uuemad), Bluetooth 4.0. Android seadmed (versioon 4.4 ja uuemad), Bluetooth 4.0. Täielik nimekiri toetatud seadmetest asub aadressil www.chipolo.net/devices.

TEHNILISED ANDMED:

Tööraadius:
Kuni 60 m - otsenähtavuse korral

Temperatuurivahemik:
-15 °C kuni +50 °C
Modulatsioon:
GFSK antenni võimsus:
<1 mW sagedusala: 2402-2480 MHz

Chipolo Plus ja Card:
Patarei: 1 patarei, mida ei saa vahetada (kestab vähemalt aasta, uuendamise võimalused leiate veebilehelt www.chipolo.net/renewal). Aku tüüp - Plus: CR2032
Aku tüüp - Card: CP113130

Chipolo Classic:
Patarei: Vahetatav aku kestab vähemalt 9 kuud. Kasutage asendamisel sama tüüpi patareid.
Aku tüüp - Classic: CR2025

HOIATUS

See toode ei ole mänguasi ning seda ei tohi alla neelata. Mobiiliseadme ümbris võib vähendada signaali tugevust ning Chipolo leidmine võib olla keerulisem. Chipolo või mobiiliseadme lähedal asuvad suured metallesemed võivad Bluetooth signaali levimist takistada.

Hoiatus! Seadmes on liitiumaku. Ebakorrektsel kasutamisel võib tekkida plahvatusoht.
Ärge hoidke seadet soojusallikate läheduses. Vältige mehhaanilist survet või lööke.

Chipolo Plus ja Card:
Ärge proovige seadet avada. Elektrilöögi oht. Garantii võib katkeda. Selle sees ei ole lõppkasutaja poolt hooldatavaid detaile. Kõige efektiivsemaks kasutamiseks leiate vihjeid aadressilt www.chipolo.net/faqs.

Chipolo Classic:
See toode ei ole veekindel. Ärge proovige seadet lahti monteerida. Elektrilöögi oht. Garantii võib katkeda. Kõige efektiivsemaks kasutamiseks leiate vihjeid aadressilt www.chipolo.net/faqs.

GARANTII

Seadmel on üheaastane garantii.

VASTAVUSDEKLARATSIOON

Seade vastab CE ja FCC direktiivide nõuetele. Seade vastab FCC reeglite osa 15 nõuetele. Kasutamisel kehtivad kaks allpool toodud tingimust:
1. Seade ei põhjusta ohtlikke häireid,
2. Seade peab vastu võtma kõik häired, ka need, mis võivad põhjustada seadme toimimise häirimist. Asjakohase vastavusdeklaratsiooni leiate veebilehelt www.chipolo.net/regulatory. Vastavuse eest vastutava osapoole poolt otseselt heaks kiitmata muutused või modifikatsioonid võivad muuta kehtetuks kasutaja õigused seadet kasutada. Seade vastab RF SAR portatiivsete seadmete regulatsioonidele juhul kui seade asub kehast vähemalt 5 mm kaugusel. Samas tuleks seadme kasutamisel jälgida, et selle kontakt kehaga oleks minimaalne.

UTILISEERIMINE Seadet ei tohi visata olmeprügi hulka. Seade tuleb viia sobivasse elektri-ja elektroonikaseadmete kogumispunkti või tagastada tarnijale.

KLIENDITUGI

Lisateavet toote kasutamiseks või lisainfo saamiseks võtke meiega ühendust aadressil www.chipolo.net/support või saatke e-kiri aadressile support@chipolo.net

CHIPOLO CLASSIC



1



2



3

PATAREI ASENDAMINE

1. Avage Chipolo sõrmeküüne või sobiva tööriista abil.
2. Asendage patarei uue CR2025 tüüpi patareiga, asetage plussmärgi (+) tähistusega külg ülespoole
3. Viige sulgemisel Chipolo avad kohakuti

CHIPOLO PLUS JA CARD

UUENDUSPROGRAMM

Veekindla Chipolo Plus ja Card patarei asendamiseks kasutage uuendusprogrammi. Lisainfot leiate aadressilt www.chipolo.net/renewal